

BradyPrinter i5100 Industriële Labelprinter

De perfecte mix van prestaties en slimme functies



De BradyPrinter i5100 Industriële Labelprinter is slim en gebruiksvriendelijk, levert uitstekende prestaties en print op 1200 standaard identificatielabels en gepersonaliseerde labels.

Slim en verbonden

De BradyPrinter i5100 Industriële Labelprinter communiceert automatisch met onze apps voor labelontwerp, labelmaterialen en printlinten en is daardoor gemakkelijk en snel in te stellen. Zijn intuïtieve kleurentouchscreen omvat een label- en printstatusmonitor die u informeert wanneer het geplaatste printlint niet optimaal is voor het geladen labelmateriaal. Brady-labels zijn gemakkelijk te laden dankzij de zelfcenterende rolhouder en de automatische kalibratie en labelinstelling. Daarnaast is de printer uitgerust met een aantal standaardpoorten voor algemene industriële aansluitingen.

Uitstekende printprestaties

Naast 300 en 600 dpi printing biedt de BradyPrinter i5100 een haarscherpe printkwaliteit op betrouwbare industriële labels van 5 tot 110 mm. De i5100 beschikt over een krachtige interne 32-bits processor van 800 MHz en print met een snelheid van max. 300 mm/seconde bij 300 dpi. De verwisselbare drukrollen zorgen voor maximale printprestaties, zelfs na intensief gebruik.

Betrouwbare industriële labels

De BradyPrinter i5100 kan printen op 70 labelmaterialen en op meer dan 1200 standaardlabels en gepersonaliseerde labels en labelmaterialen.

Mogelijke toepassingen zijn:

- productidentificatielabels: gemetalliseerde labels, fraudebestendige labels, labels voor werken in uitvoering, labels voor kwaliteitscontroles enz.
- labels voor elektronica en printplaten: traceerbaarheidslabels uit polyimide, verwijderbare labels, statisch dissipatieve labels enz.
- logistieke en eigendomslabels: labels voor de tracering van eigendommen, labels voor bakken en palletten, herpositioneerbare labels voor containers en rekken enz.
- identificatielabels voor kabels en componenten: zelflaminerende kabellabels, krimpkousen, kabelltags, labels voor drukknoppen, labels voor typeplaatjes enz.
- laboratoriumlabels: labels voor cryobuisjes, labels voor objectglasjes, verwijderbare labels voor glaswerk, labels voor microtiterplaten, labels voor weefselcassettes enz.

Versies

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
149458	i5100-300-UKEU	BradyPrinter i5100 300 dpi – UK/EU
306872	i5100-300-EU-LABS	BradyPrinter i5100 300 dpi – UK/EU met Brady Workstation LAB-suite
198778	i5100-300-EU-PWID	BradyPrinter i5100 300 dpi – UK/EU met Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
149459	i5100-300-C-UKEU	BradyPrinter i5100 300 dpi – UK/EU met snijmes
306874	i5100-300C-EU-LABS	BradyPrinter i5100 300 dpi – UK/EU met snijmes en Brady Workstation LAB-suite
198779	i5100-300C-EU-PWID	BradyPrinter i5100 300 dpi – UK/EU met snijmes en Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
198766	i5100-300-US	BradyPrinter i5100 300 dpi – US
306873	i5100-300-US-LABS	BradyPrinter i5100 300 dpi – US met Brady Workstation LAB-suite
198772	i5100-300-US-PWID	BradyPrinter i5100 300 dpi – US met Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
198767	i5100-300-C-US	BradyPrinter i5100 300 dpi – US met snijmes
306875	i5100-300C-US-LABS	BradyPrinter i5100 300 dpi – US met snijmes en Brady Workstation LAB-suite
198773	i5100-300C-US-PWID	BradyPrinter i5100 300 dpi – US met snijmes en Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden. Workstation.BradyID.com/Free



Identificeer uw producten en draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van gereserialiseerde of geïmporteerde gegevens. Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Zorg ervoor dat alle labels voor uw laboratoriummonsters en -apparatuur scherp, duidelijk en leesbaar zijn en alle benodigde informatie bevatten. Ontwerp en maak eenvoudig labels voor uw cryobuisjes, centrifugebuisjes, flesjes, conische maatbekers, glaasjes en andere monsters in uw laboratorium. Workstation.BradyID.com/LAB

Printer

Printer	
Omschrijving	BradyPrinter i5100
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Printsnelheid (mm/sec)	300,00 mm/s
Printresolutie (dpi)	300 / 600
Geheugencapaciteit	256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-kaart, uitbreidbaar tot 512 GB
Afmetingen B x D x L (mm)	240 x 317 x 435
Zelfstandig Printen	Autonoom & perifeer
Gewicht (kg)	6,62
Garantie	2 jaar
Kalibratie	Geautomatiseerd met IP-compatibele materialen

Materiaal	
Continue vs. gestanste labels	Continue tape & gestanste labels
Formaat	Materiaal en printlint worden afzonderlijk geleverd
Min. Labelbreedte (mm)	5,00
Max. Labelbreedte (mm)	110,00
Min. linerbreedte (mm)	9,00
Max. linerbreedte (mm)	112,00
Max. printbreedte (mm)	105,70
Aanbevolen gebruik/labels per dag	5000

Beeldscherm	
Scherm	Kleurentouchscreen
Beeldschermresolutie	480 x 272 pixels
Indicatoren op het scherm	Resterend printlint, Resterend materiaal, USB Slave status, Ethernetstatus, Bluetooth-status, Dataontvangst, Dataopname, Digitale klok, USB-geheugenstick geplaatst, SD-geheugenkaart geplaatst, WLAN-veldesterte, Printmodus: Brady of standaard, Herkenning van printlint- en labelartikelnummer, Sensor: selectie en positionering

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
149461	i5100-600-UKEU	BradyPrinter i5100 600 dpi – UK/EU
306876	i5100-600-EU-LABS	BradyPrinter i5100 600 dpi – UK/EU met Brady Workstation LAB-suite
198780	i5100-600-EU-PWID	BradyPrinter i5100 600 dpi – UK/EU met Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
149462	i5100-600-C-UKEU	BradyPrinter i5100 600 dpi – UK/EU met snijmes
306878	i5100-600C-EU-LABS	BradyPrinter i5100 600 dpi – UK/EU met snijmes en Brady Workstation LAB-suite
198781	i5100-600C-EU-PWID	BradyPrinter i5100 600 dpi – UK/EU met snijmes en Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
198768	i5100-600-US	BradyPrinter i5100 600 dpi – US
306877	i5100-600-US-LABS	BradyPrinter i5100 600 dpi – US met Brady Workstation LAB-suite
198774	i5100-600-US-PWID	BradyPrinter i5100 600 dpi – US met Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering
198769	i5100-600-C-US	BradyPrinter i5100 600 dpi – US met snijmes
306879	i5100-600C-US-LABS	BradyPrinter i5100 600 dpi – US met snijmes en Brady Workstation LAB-suite
198775	i5100-600C-US-PWID	BradyPrinter i5100 600 dpi – US met snijmes en Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering

Software & aansluitmogelijkheden	
Aansluitmogelijkheden	Ethernet WiFi Bluetooth (optioneel) Bluetooth (optioneel) Serieel USB
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Programmeertaal	abc Basic Compiler, Database Connector, Jscript, ZPL Emulator

Conformiteit	
Goedkeuring/Conformiteit	CE, FCC klasse A, cUL. Contacteer Brady voor een recente lijst met informatie over milieuvergunningen en goedkeuringen en/of aanduidingen voor meer dan 75 landen (toegekend of aangevraagd)

Accessoires

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
133251	PCK-6	Reinigingskit voor printers – thermische transfertprinters
149080	BT-USB-ADAPT	Bluetooth USB-adapter
149131	WLAN-EXANT	USB Wlan-stick met externe antenne
149470	i5100-IP-HOLDER	RFID-compatibele materiaalrolhouder
149471	i5100-PR-120mm	i5100 120 mm drukrol
149472	i5100-PR-25mm	i5100 25 mm drukrol
149473	i5100-PR-50mm	i5100 50 mm drukrol
149562	i5100-IP-RIBBTKUP	Printlintopnamespindel
149598	i5100-PR-80mm	i5100 80 mm drukrol
197823	SD-CARD-8GB	SD-geheugenkaart 8 GB



Bekijk de video's van de i5100 BradyPrinter op:
www.bradyeurope.com/i5100

