

BMP51 Labelprinter

Gemaakt om het u gemakkelijk te maken



Als je snel duidelijke en duurzame labels wilt afdrukken, heb je de BMP51 Labelprinter van Brady nodig! Hij zorgt voor scherpe afdrukken, eenvoudige opmaakmogelijkheden, maakt gebruik van handige labelformaten en biedt de mobiliteit die vereist is voor elektrische identificatie, datacominstallaties, identificatie in laboratoria, facility en safety labeling.

Snel

Vervang materialen in een handomdraai. Dankzij de gebruiksvriendelijke cartridges kunnen labelmateriaal en printlint snel verwisseld worden!

Automatische opmaak van labels. De ingebouwde Smart Cell-technologie in de cartridges vertelt de printer precies hoe het label moet worden opgemaakt. Plaats de cartridge in de printer en alles wordt automatisch correct afgesteld.

Snel printen. Hoge afdruksnelheid van 25,4 mm per seconde – je hoeft dus niet meer te wachten terwijl labels worden geprint.

Duurzaam ingebouwd snijmes. De printer bevat een zelfreinigend snijmes dat gemakkelijk door elk soort materiaal snijdt en het label vasthoudt tot je het nodig hebt.

Eenvoudig

Batterijopties voor mobiel werken. Gebruik de AC-adapter, AA-batterijen of de herlaadbare lithium-ion batterij die volledig opgeladen meer dan 3.000 labels kan afdrukken.

Draadloos werken. De ingebouwde Bluetooth®-technologie en de optionele Wi-Fi-kaart maken draadloos printen mogelijk.

Robuuste software. Dankzij de labeling-software beschikt de printer over talrijke opties waaronder ingebouwde barcodesymbolen, tijd/datumstempel, geïmporteerde afbeeldingen, automatische dataserialisatie en nog zoveel meer.

Continue en gestante (die-cut) labels. Deze printer kan alles, ongeacht of je kabels, draden, panelen of uitrustingen moet labelen. Je kunt kiezen uit 20 materialen en meer dan 130 verschillende labels.

Labels tot 38,1 mm breed. Maak grote labels die duidelijk vanop een afstand zichtbaar zijn (of maak continue labels tot 1 m lang!)

Magneet. Hou je printer bij de hand. Gebruik de magneet om de printer te bevestigen op de deuren van panelen, metalen ladders of elk ander metalen oppervlak.

Met vertrouwen

Duurzame labels. Onze labels komen niet los, smeren niet uit en vervagen niet – het labelen hoeft slechts één keer te gebeuren.

Een robuuste printer waarop je kunt vertrouwen. Deze printer kan gebruikt worden in veeleisende omgevingen en bij wisselende temperaturen. Hij is schokbestendig en ontworpen met extra aandacht voor de stevigheid.

Printers

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BMP51 PRINTER EU	710894	BMP51 Labelprinter - EU
BMP51-EU-LABS	306856	BMP51 Labelprinter - EU met Brady Workstation LAB-suite
BMP51-EU-PWID	198630	BMP51 Labelprinter - EU met Brady Workstation PWID-suite
BMP51-UK	710898	BMP51 Labelprinter - UK
BMP51-UK-LABS	306857	BMP51 Labelprinter - UK met Brady Workstation LAB-suite
BMP51-UK-PWID	198631	BMP51 Labelprinter - UK met Brady Workstation PWID-suite



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden. Workstation.BradyID.com/Free



Identificeer uw producten en draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van gegerichte of geïmporteerde gegevens. Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Zorg ervoor dat alle labels voor uw laboratoriummonsters en -apparatuur scherp, duidelijk en leesbaar zijn en alle benodigde informatie bevatten. Ontwerp en maak eenvoudig labels voor uw cryobuisjes, centrifugebuisjes, flesjes, conische maatbekers, glaasjes en andere monsters in uw laboratorium. Workstation.BradyID.com/LAB

Specificaties

Printer	
Omschrijving	BMP51-printer
Printsnelheid	25,40 mm/s
Intern geheugen	48 MB – tot 25.000 labels
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Afmetingen B x D x L (mm)	107 x 106 x 328
Garantie	2 jaar

Ondersteunde media	
Continue vs. gestanste labels	Continue tape & gestanste labels
Max. Labelbreedte (mm)	38,10 mm
Min. Labelbreedte (mm)	6,40 mm
Maximum aantal	500

Display	
Scherf	Eenkleurig lcd-scherf
Beeldschermresolutie	320 x 240 px
Schermgrootte	68,58 x 43,18 mm

Software & aansluitmogelijkheden	
Aansluitmogelijkheden	Bluetooth Ethernet Bluetooth (optioneel) USB WiFi
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation

Conformiteit	
Goedkeuringen/conformiteit	CE, WEEE, RoHS

Printer Kits

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BMP51-EU-ELEC*	198654	BMP51 elektrische kit EU
BMP51-UK-ELEC*	198657	BMP51 elektrische kit UK
BMP51-LAB*** KIT-EU	198655	BMP51 Laboratoriumkit EU
BMP51-LAB*** KIT-UK	198658	BMP51 Laboratoriumkit UK
BMP51-EU-DATA**	198653	BMP51 tele-/datacomkit EU
BMP51-UK-DATA**	198656	BMP51 tele-/datacomkit UK

*Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een herlaadbare lithium-ionbatterij, USB-kabel, AC-adapter met stroomkabel, magneet, product-cd, cd met Brady-printerstuurprogramma's, snelstartgids, Bluetooth-netwerkaart, de Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering en een cartridge M-48-427, MC-375-422 en MC1-1000-422.

**Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een herlaadbare lithium-ionbatterij, USB-kabel, AC-adapter met stroomkabel, magneet, product-cd, cd met Brady-printerstuurprogramma's, snelstartgids, Bluetooth-netwerkaart, de Brady Workstation-suite voor productidentificatie en draadmarkering en een cartridge M-132-499, M1-115-427 en MC1-1000-422.

***Deze printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een herlaadbare lithium-ionbatterij, USB-kabel, AC-adapter met stroomkabel, product-cd, cd met Brady-printerstuurprogramma's, snelstartgids, Bluetooth-netwerkaart, Brady Workstation Laboratoriumidentificatie Suite, labelcartridges M-122-461, M-131-499 en MC1-1000-422.

Accessories

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
142261	BMP-UBP-AC	Universele lithium-ion batterij met AC-adapter US
710902	UBP-LI-ION-AC-EUR	Universele lithium-ion batterij met AC-adapter EU
710903	UBP-LI-ION-AC-UK	Universele lithium-ion batterij met AC-adapter UK
114883	M-AC-143110	AC-adapter/batterijlader 120V
710612	M50-71-AC-BC-EU	AC-adapter - EU - 220V
710613	M50-71-AC-BC-UK	AC-adapter - UK - 240V
142260	BMP-UBP 12V	Herlaadbare lithium-ion batterij - BMP51
143115	M50-BATT-TRAY	BMP50 Batterijhouder voor 8 AA batterijen
143109	M50-HC	BMP50 Draagkoffer, hard
150617	BMP-SC-1	Beschermtas voor draagbare printers - BMP21/BMP51
143108	M50-MAGNET	BMP50 Magneet
142265	NET-BT	Bluetooth-netwerkaart
142267	NET-LAN	LAN-netwerkaart
142266	NET-WIFI	WiFi-netwerkaart



Magneet