

# Étiqueteuse BMP51

## Conçue pour accomplir vos tâches



Pour vos besoins immédiats en matière d'étiquetage clair et durable, vous pouvez compter sur l'étiqueteuse BMP51 de Brady. Elle offre une impression nette, une création facile, des tailles d'étiquette pratiques et la portabilité nécessaire pour les installations électriques et de datacom ainsi que pour l'étiquetage d'équipements et de sécurité.

### Réalisez vos tâches plus rapidement

Changez les consommables en quelques secondes. Les cartouches prêtes à l'emploi et à chargement instantané contiennent le ruban et le matériau !

Formatage automatique d'étiquette. La technologie Smart Cell, intégrée dans les cartouches, permet à l'imprimante de formater correctement votre étiquette. Il vous suffit d'installer une cartouche et l'imprimante se charge du formatage.

Rapidité d'impression. Imprime à une vitesse de 25,4 mm par seconde, ce qui réduit considérablement le temps d'attente pour l'impression des étiquettes.

Lame de coupe durable intégrée. Vous disposez d'une lame de coupe auto-nettoyante qui peut couper aisément n'importe quel matériel tout en retenant l'étiquette jusqu'à ce que vous en ayez besoin.

### Réalisez vos tâches plus facilement

Option fonctionnement sur batteries pour utilisation portable. Utilisez l'alimentation AC, AA-batterie et la batterie rechargeable au Lithium-Ion qui vous permet d'imprimer plus de 3000 étiquettes en une seule charge.

Technologie sans fil. La technologie Bluetooth® intégrée et la carte Wi-Fi en option fournissent des options d'impression sans fil.

Puissance du logiciel. Le logiciel permet à l'imprimante de prendre en charge, entre autres : les code à barres, les symboles, l'horodatage, les graphiques importés et une sérialisation automatique de données.

Matériaux d'étiquettes continus et prédécoupés. Que vous ayez besoin d'étiqueter des câbles, des fils, des panneaux ou des équipements, vous pouvez le faire avec cette imprimante. 20 types de matériaux et plus de 130 pièces d'étiquettes sont disponibles.

Largeur d'étiquettes allant jusqu'à 38,1 mm. Réalisez de larges étiquettes facilement visibles à distance (ou réalisez des étiquettes continues de longueur allant jusqu'à 1 m).

Aimant. Gardez votre imprimante à portée de main. Utilisez l'aimant pour la fixer sur des panneaux de porte, des échelles métalliques ou sur toute surface métallique.

### Réalisez vos tâches avec assurance

Étiquette durable. Nos étiquettes ne s'estompent pas, ne bavent pas et ne se décrochent pas. Aussi, un seul étiquetage est nécessaire par objet.

Une imprimante robuste sur laquelle vous pouvez compter. Cette imprimante est adaptée au fonctionnement dans les environnements difficiles, à toutes températures et bénéficie d'une construction robuste qui a satisfait aux tests de chute.

## Imprimante

Référence	Code article	Description
BMP51 PRINTER EU	710894	Étiquetteuse BMP51 - Version EU
BMP51-EU-LABS	306856	Étiquetteuse BMP51 - Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
BMP51-EU-PWID	198630	Étiquetteuse BMP51 - Version EU avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
BMP51-UK	710898	Étiquetteuse BMP51 - Version UK
BMP51-UK-LABS	306857	Étiquetteuse BMP51 - Version UK avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
BMP51-UK-PWID	198631	Étiquetteuse BMP51 - Version UK avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Identifiez rapidement vos produits et fils à l'aide d'étiquettes de texte ou illustrées personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou importées. [Workstation.BradyID.com/ProductandWire](http://Workstation.BradyID.com/ProductandWire)



Assurez-vous que les étiquettes pour tous vos échantillons et équipements de laboratoire sont clairs, nets, lisibles et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de laboratoire. [Workstation.BradyID.com/LAB](http://Workstation.BradyID.com/LAB)

## Caractéristiques

Imprimante	
Description	Imprimante BMP51
Vitesse d'impression (mm/s)	25,40 mm/s
Mémoire Flash	48 Mo — Jusqu'à 25 000 étiquettes
Capacité de couleur	Monochrome
Dim. l x P x L (mm)	107 x 106 x 328
Garantie	2 ans

### Consommables pris en charge

Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Bande Continue & Étiquettes Prédécoupées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	38,10 mm
Largeur min. de l'étiquette (mm)	6,40 mm
Nb d'étiquettes max. par jour	500

### Ecran

Ecran	Ecran LCD monochrome
Résolution de l'écran	320 x 240 px
Taille de l'écran	68,58 x 43,18 mm

### Compatibilité logiciel & connectivité

Options de connectivité	Bluetooth Ethernet (en option) USB WiFi
Compatibilité logiciel	Brady Workstation

### Conformité

Approbations/conformité	CE, WEEE, RoHS
-------------------------	----------------

## Kits d'imprimante

Référence	Code article	Description
BMP51-EU-ELEC*	198654	Étiquetteuse BMP51 — Kit Electricité — Version EU
BMP51-UK-ELEC*	198657	Étiquetteuse BMP51 — Kit Electricité — Version UK
BMP51-LAB*** KIT-EU	198655	Étiquetteuse BMP51 — Kit Laboratoire — Version EU
BMP51-LAB*** KIT-UK	198658	Étiquetteuse BMP51 — Kit Laboratoire — Version UK
BMP51-EU-DATA**	198653	Étiquetteuse BMP51 — Kit Télécom/Datacom — Version EU
BMP51-UK-DATA**	198656	Étiquetteuse BMP51 — Kit Télécom/Datacom — Version UK

\*Cette imprimante est livrée avec une mallette rigide contenant une batterie au lithium-ion rechargeable, un câble USB, un adaptateur secteur muni d'un câble d'alimentation, un aimant, le CD du produit, un CD de pilotes des imprimantes Brady, un guide de démarrage rapide, une carte réseau Bluetooth, la suite Identification de produits et fils de Brady Workstation, et les consommables M-48-427, MC-375-422 et MC1-1000-422.

\*\*Cette imprimante est livrée avec une mallette rigide contenant une batterie au lithium-ion rechargeable, un câble USB, un adaptateur secteur muni d'un câble d'alimentation, un aimant, le CD du produit, un CD de pilotes des imprimantes Brady, un guide de démarrage rapide, une carte réseau Bluetooth, la suite Identification de produits et fils de Brady Workstation, et les consommables M-132-499, M1-115-427 et MC1-1000-422.

\*\*\*Cette imprimante est livrée avec une mallette rigide contenant une batterie au lithium-ion rechargeable, un câble USB, un adaptateur secteur muni d'un câble d'alimentation, le CD du produit, un CD de pilotes des imprimantes Brady, un guide de démarrage rapide, une carte réseau Bluetooth, la suite Identification en laboratoire de Brady Workstation, les consommables M-122-461, M-131-499 et MC1-1000-422.

## Accessoires

Code article	Référence	Description
142261	BMP-UBP-AC	Batterie au lithium-ion rechargeable avec adaptateur secteur/batterie US
710902	UBP-LI-ION-AC-EUR	Batterie au lithium-ion rechargeable avec adaptateur secteur/batterie EU
710903	UBP-LI-ION-AC-UK	Batterie au lithium-ion rechargeable avec adaptateur secteur/batterie UK
114883	M-AC-143110	Adaptateur secteur — USA, 120 V
710612	M50-71-AC-BC-EU	Adaptateur secteur — Europe, 220 V
710613	M50-71-AC-BC-UK	Adaptateur secteur — Royaume-Uni, 240 V
142260	BMP-UBP 12V	Batterie au lithium-ion rechargeable - BMP51
143115	M50-BATT-TRAY	BMP50 Séries boîtier de recharge pour 8 piles M
143109	M50-HC	Mallette de transport rigide de la série BMP50
150617	BMP-SC-1	Sac de protection souple pour les imprimantes portables - BMP21/BMP51
143108	M50-MAGNET	Accessoire de la série Aimant BMP50
142265	NET-BT	Carte réseau - Bluetooth
142267	NET-LAN	Carte réseau - Ethernet
142266	NET-WIFI	Carte réseau - Wi-Fi



Aimant